



<b>KLACHT:</b>																<b>MOGELIJKE OORZAAK</b>
HOGE PERS DRUK	LAGE PERS DRUK	GEEN PERSDRUK	HOGE ZUIGDRUK 0 BAR	LAGE ZUIGDRUK	GEEN ZUIGDRUK	BELLEN IN KUKGLAS	COMPRESSOR MAAKT VEEL LAWAAI	L.D. MANOMETER TRILT VEEL	GELUKE L.D. & H.D. DRUK	TE WARMER LUCHT UIT ROOSTERS	TE KOUDE LUCHT UIT ROOSTERS	COMPRESSOR DRAAIT NIET	LUCHT UIT ROOSTERS STINKT	LUCHT UIT ROOSTERS NEVELIG		
X						X									TE VEEL KOUDEMIDDEL	
	X		X		X			X							TE WEINIG KOUDEMIDDEL, LEKKAGE ?	
		X		X						X					GEEN KOUDEMIDDEL, LEKKAGE ?	
X															LUCHT DOOR CONDENSOR WARM	
	X														LUCHT DOOR CONDENSOR KOUD	
X															LUCHT DOOR CONDENSOR GEBLOKKEERD	
X						X	X		X						VREEMD GAS IN DE INSTALLATIE	
X															CONDENSOR VENTILATOR DRAAIT NIET	
			X												LUCHT IN VERDAMPER GEBLOKKEERD	
			X												VERDAMPER UITWENDIG BEVROREN	
			X												VERDAMPERVERTILATOR DRAAIT NIET	
			X						X	X	X		X		THERMOSTAAT FUNCTIONEERD NIET	
	X		X	X			X		X						EXPANSIEVENTIEL NIET IN ORDE	
	X		X				X	X	X		X				COMPRESSOR VERSLETEN	
								X							COMPRESSOR DRAAIT NIET	
	X		X				X		X		X				KOPPELING COMPRESSOR VERSLETEN	
								X			X				AANDRIJVING COMPRESSOR STUK	
								X			X				AANSTURING MAGNEETKOPPELING	
												X			VERDAMPERFILTER VIES	
												X	X		CONDENSWATER AFVOER VERSTOPT	
												X			BACTERIEEN OP DE VERDAMPER	
			X						X	X			X		VARIABLE COMPRESSOR NIET IN ORDE	

Bovenstaande is als **algemene indicatie** te gebruiken.